LML-TC1

Terminalserver

Bedienungsanleitung SW V6.xx

1. Allgemein

Der LML-TC1-SP ist ein universeller Interface-Rechner und für viele Applikationen einsetzbar. Es sind u.a. Betriebsart Terminalserver oder Direktverbindung über das LAN möglich.



LML als Terminal und Datenserver:

- Terminalserver

Am LML kann 1 Terminal/Endgerät mit V.24-Schnittstelle angeschlossen werden.

- Datenserver

Daten von einem Sensor können an eine COM eines Rechner im LAN gesendet werden.

Im Rechner ist die COM mit einem Programm (Portredirektion) auf das LAN umgelenkt. Bei einem Im Ereignisl kann eine e-mail abgesetzt werden.

LML als Direktverbindung:

Über 2 LML kann eine V.24-Schnittstelle über das Netzwerk verlängert werden..

2. Inbetriebnahme LML

2.1. Netzteil anschließen

Kleinspannungsstecker in die entsprechende Buchse am LML stecken. Netzteil (6Volt,min300mA) in Steckdose stecken.Bitte beachten sie die Sicherheitshinweise.

Der LML hat keinen Netzschalter. Er startet nach Anschließen des Netzteils automatisch. Die Hochlaufzeit beträgt ca. 1 Minuten.

2.2. Netzwerkkabel und Anzeigen

Das Netzwerkkabel in die entsprechende RJ45 Buchse stecken.



Hinweis:

Die Anbindung an das LAN erfolgt über das Modul XPort® der Fa. Lantronix. (XP1001000-03R)

- Hierfür werden zur Verfügung gestellt:
- Dienstprogramm DeviceInstaller zum Suchen und Verwalten von LML
- nützlich bei mehr als ein LML im Netz -> 2.5

 Ausführliche Bescheibung in Englisch http://www.lantronix.com/pdf/Xport_UG.pdf

2.3. Einstellungen über Webinterface

Der LML ist mit einem HTTP Webinterface ausgestattet. Er kann mit einem Browser konfiguriert werden. (IP Adresse über serielle Schnittstelle einstellen siehe 2.4.)

Geben sie in die Adresszeile des Browsers die Auslieferadresse

223.0.0.199

ein und drücken sie die Eingabetaste. Die Aufforderung Benutzername, Kennwort wird ausgegeben.

kein Benutzerame, kein Kennwort

ist notwendig. Bbestätigen sie

OK.

Die Startseite des "XPort Configuration Manager" wird angezeigt.

Sehen sie im Abschnitt Konfigurationsbeispiele nach. Die Einstellanweisungen helfen für eine schnelle Inbetriebnahme.

Hinweis zu IP_Adresse ändern:

In ihrem Rechner wird im ARP-Cache die Zuordnung der MAC-Adresse zur IP-Adresse gespeichert. Wird die IP-Adresse geändert muss der ARP-Cache neu geladen werden. Der LML mit der neuen Adress wird sonst nicht gefunden. Dies geschieht ca alle 10 Min. Das Dienstprogramm **DeviceInstaller** lädt nach einer Adressänderung den Cash neu. Download unter: www.lantronix.com/device-networking/utilities-tools/device-installer.html

2.3.1. Netzwerk	konfigurieren		Network Settings
IP Configuration	Auslie	ferzustand	
Network Server Serial Tunnel Hostlist Cannel 1 Serial Settings Connection Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pin Apply Settings Apply F. Defaults	C C A	Obtain IP addre uto Configurat BOOTP: Ena DHCP: Ena AutoIP: Ena	ss automatically ion Methods able Disable able Disable able Disable
	•	Use the follow	ving IP configuration
		IP Address	223.0.0.199
		Subnet Mask	255.255.255.0
	Defa	ult Gateway:	0.0.0.0
Ethernet Config	uration	Auto Negoti	ate



OK

Änderungen mit OK abspeichern und mit Apply Settings übernehmen.

IP Configuration

IP- Adresse automatis Möglichkeiten	ch beziehen:
- BOOTP: - DHCP: - AUTOIP:	Bootstrap Protocol Dynamic Host Configuration Protocol Der LML erzeugt automatisch eine IP Adr. im Bereich von 169.254.x.x automatically
DHCP Host Name:	IP-Adresse od. Name des Host / Router ec.

Ethernet Configuration

Auto Negotiation: LML und Partnergerät konfigurieren Geschwindigkeit und Duplex Betrieb automatisch od. manuell einstellen.

2.3.2. Serielle S	Schnittstelle konfigurieren	n	Serial Settings
 Hostlist			
Cannel 1			
Serial Settings Connection			
 Channel 1 Port Setting	s		
Protocol: RS	3232		
Baud Rate:	9600 Data Bits:	8	
Flow Control:	NONE	Parity:	none
		Stop Bits:	1
Pack Control			
Enable Pa	acking		
Ldle Gap Time			
Match 2 Byte Seg	uence: VES NO	Sand Frama O	
Match 2 Dyte Seq		Senu Fiame O	
Match B	ytes 0x 0x Hex		
	Send Trail	ing Bytes: ONo	ne ○One ○ Two
Flush Mode Flush Inp	out Buffer Flush	Output Buffer	
With Active Conne	ect 🔾 YES 🌑 NO 🛛 🦞	Vith Active Conn	ect OYES NO
With Passive Con	nect 🔾 YES 🌑 NO 🛛 🕅	/ith Passive Con	nect 〇YES ●NO
At time of Disconr	nect ⊖YES ●NO A	t time of Discon	nect ○YES ●NO

OK

Port Settings Protocol: nur RS232 möglich Baud Rate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600, 115200. 230400 b/s Character Bits: 7, 8 Bit Parity: None, Even(gerade), Odd(ungerade) Stop Bit: 1,2 Flow Control: None. XON/XOFF. XON/XOFF zum Rechner durchreichen. CTS(M2) / RTS(S2) Hardware DSR (M1) RJ45 Pin 7 (in) DCD (M5) RJ45 Pin 4 (in) RTS (S2) RJ45 Pin 1 (out) CTS (M2) RJ45 Pin 8. (in) Kann der LML keine Daten mehr aufnehmen wird RTS in AUS Zustand geschaltet. CD muss bedient werden Pack Control (Wie werden die Datenpakete über das Netzwerk gesendet) Enable Packing: Disable: Optimiert für lokale Netzwerke, jedes Datenbyte wird sofort über das LAN gesendet. Enable: Datenvolumen am Netzwerk optimieren: Idle GapTime: 12 ms bis 5000 ms Daten werden alle n ms gesendet Match 2-Byte Sequence: Werden diese Zeichen an der RS232 erkannt, werden die bis jetzt empangenen Zeichen als ein Block gesendet. YES: 2 Byte Zeichen (in Folge) NO: 1 Byte Zeichen (Send Char1 od. 2) Match Bytes: Zchn1, Zchn2 eintragen HEX Send Frame Only:Zeichen ohne 2-Byte Sequence senden Send Trailing Bytes: Anzahl Zeichen die nach "2-Byte Seguenz" noch übertra gen werden. z.B. Sicherungszeichen None|One|Two Flush Mode Input Buffer **Output Buffer** With Active Connection: Disable: nicht leeren Enable: Leeren bei VA von RS232 With Passive Connection: Disable: nicht leeren Enabele: Leeren bei VA durch Netzwerk At Time of Disconnerct: Disabel: nicht leeren Enable: Leeren bei Verbindungsabbau RS232 od. Netzwerk

2.3.3 Verbindungen konfigurieren

Connection Settings

Connect Protocol

TCP

Connect Mode	
Passive	Connection:

	-
Activo	Connection
ACLIVE	connection.

Protocol:

Accept Incoming:	YES		Active Connect	None
Password Required:	Yes	No	Start Character:	0x (in Hex)
Password:			Modem Mode:	None
			Mdm Esc Seq Pass Thru:	○ Yes [○] No

Endpoint Configuration:

Local Port:	1001	Auto increment	for active connect
Remote Port:	0	Remote Host:	0.0.0.0

Common Options:

Telnet Mode:	Disable	Connect Response:		None	
Terminal Name:		Use Hostlist:	◯ Yes	No	
			LED	Blink	

Disconnect Mode	
On Mdm_Ctrl_In Drop: ◯ Yes ●No	Hard Disconnect: Yes No
Check EOT (Ctrl-D): ◯ Yes ● No	Inactivity Timeout: 0:0 (mins : secs)

UN

Einstellungen mit Applay Settings übernehmen

Connect Protocol

Protocol: nur TCP möglich		
Connect Mode Passve Connecti NO: YES:	on: Verbindungsaufbau durch Partner LML (Client) kein Verbindungsaufbau Verbindungsaufbau vom Partner LML möglich	
Active Connection Active Connect: None: With Any Character With Active (<i>DTR</i>)R With Start Caracter Manual Connection Autostart:	LML ist Client und baut Verbindung im LAN auf Kein Verbindungsaufbau (VA)LAN VA wenn beliebiges Zchn. an RS232 eingegeben wird TS: VA wenn RTS(S2) von AUS auf EIN wechselt (2) VA bei Eingabe von Start Character z.B. CR Start Character eingeben. (CR = 0x0D) Verbindungsdaten werden über RS232 eingege ben Mit Netz Ein wird Verbindung zur Adresse remote I IP aufgenommen	
Modem Mode:	LML simuliert ein Modem. Verbindungsdaten werden mit ATM Kommandos übergeben. siehe Beispiel:	
Endpoint Configu Local Port: Remote Port: Auto increment for	ration: siehe Beispiel Box to Box Port Nr. Port Nr. active connect: Automatisches erhöhen der Port Nr. bei neuem VA	
Common Options Telnet Mode: Terminal Name: Connect Response Use HostList: LED:	Telnet möglich für Terminalemulation Zeichenausgabe an RS232 bei Änderung Verbindungsstatus Ist kein VA zum Remote Host möglich wird nächste IP aus Hostlist verwendet nicht implementiert	
Disconnet Mode: On Mdm_Ctrl_In:	No kein Verbindungsabbau bei RTS (S2) AUS Yes V Abbau LAN bei RTS (S2) AUS (Pin 7 RS232)	
Check for EOT Hard Disconnect: Inactivity Timeout:	(CTRL-D) NO: kein Verbindungsabbau YES: V Abbau mit CTRL-D (0x04)an RS232 V Abbau auch ohne ok der Gegenstelle V Abau wenn sec kein Datenverkehr an RS232 0:0 = timeout disable	

2.3.4 Hostlist

nicht benutzt

2.3.5 Email

siehe: http://www.lantronix.com/pdf/Xport_UG.pdf

2.3.6 Configurable Pins

nicht ändern - hardwarespezifisch

СР	Function	
0	Flow Control	Out (CTS)
1	Modem Ctrl	Out (DCD)
2	Modem Ctr.	In (DTR)

2.4. Einstellungen mit Terminal

2.4.1 Netzwerk einstellen

Rechner mit Terminalemulation an der V.24 anschließen. Einstellungen (9600 Baud, 8 Bit, no Parity, XON/XOFF) Minimalkabel siehe Anhang I LML-TC1 vom Netz trennen, Taste x am Terminal gedrückt halten, LML-TC1 wieder einstecken.

folgende Ausgabe erfolgt:

MAC address 00204A87261D Software version 01.8 (040806) XPTEXE AES library version 1.8.2.1 Press Enter to go into Setup Mode

Innerhalb von 5 sec die Eingabetaste betätigen

- alle Einstellungen und das Configurationsmenue wird ausgegeben:

Change O Sen 1 Cha 3 E-n 5 Exp 6 Sec 7 Fac 8 Exit 9 Sav	e Setup: ver nnnel 1 pail ert urity tory defaults without save e and exit Your choice ?	
Eingabe: Ausgabe: Eingabe:	0 Server eingestellte IP Adresse mit ersten Zahlenblock IP Adresse; leere Eingaben übernehmen die vorhandenen Werte z.B. 223.0.0.199	
Ausgabe: Eingabe:	Set Gateway IP Address (N) N od. Y mit Eingabe Gateway	
Ausgabe:	Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) 0 = keine Netzwerkmaske 8 = 255.255.255.000 16= 255.255.000.000 24= 255.000.000.000	
Ausgabe: Eingabe:	Change telnet config password (N) N N	
Eingabe:	9 Save and exit; (8 exit without save)	

2.5. Verwalten von LML-TC1

Mit dem Dienstprogramm "Lantronix DeviceInstaller" können sie LML-TC1 konfigurieren und verwalten. (auf CD) Folgende Funktionen stehen zur Vergügung:

Folgende Funktionen stehen zur Vergugung

- suchen von LML-TC1 im NetzKonfigurieren IP-Adresse
- Konfigurieren

Dokumentieren der LML-TC1 (nur Datei am eigenen PC) Port (serielle Schnittstelle) konfigurieren Zusatzeinstellungen (nur bei Fertigung einzustellen)

- Ereignis für autom. e-mail festlegen

2.6. Abschlussarbeiten Sicherheitseinstellungen

Einstellungen mit angeschlossenem Terminal siehe 2.4 od. telnet (IP-Adresse Port 9999) Change Setup 6. Security () Auslieferungszustand

> Disabel SNMP: (N) N SNMP Community Name (public) Disable Telnet Setup (N) Disable TFTP Firmware Update (N) Disable Port 77FE (N) N (=disable Web interface und Device Installer) Disable Web Server (N) N Disable Web Server (N) N Disable ECHO ports (Y) Y Enable Enhanced Password (N) N (= Telnet und WEB Password mit 16 byte Länge) Disable Port 77F0 (Y) (= disable OEM Configuration Pins abfragen)

9 Save and exit; (8 exit without save)

3. Administrationsaufgaben Fehlersuchanleitung

Die Eingaben werden nur gespeichert, wenn der Browser mit Update Settings verlassen wird.

Fehlersuche:

- Anzeigen am Gerät prüfen

Stromversorgung o.k.	beim Einstecken der SV blinken die Anzeigen	
	RJ45 Stecker auf.	
Verbindung zum Netzwerk	Anzeige leuchtet bernsteinfarben	
Datenverkehr mit dem Gerät	Anzeige leuchtet grün	

- Netzwerk zu langsam

Bitte prüfen Sie

- ob ein Gateway; Nameserver eingetragen ist, der nicht vorhanden ist.

4. Konfigurationsbeispiele

1

4.1. LML als Direktverbindung (Box to Box)



Anwendung Server/Client: Die serielle Schnittstelle wird über das Netzwerk verlängert. Die vom Endgerät ausgegebenen Daten werden über ein Netzwerk gesendet und bei Daten A ausgegeben.

Jedem LML-TC1 ist eine eindeutige Netzwerkadresse zugeordnet. Nach Start der LML sucht der Client anhand der Partner IP (Remote IP) seinen Server im Netz und stellt die Verbindung her. Dieser Vorgang kann bis zu 4 min dauern. Zu Beachten ist:

* Einstellung seriellen Schnittstellen: Die über das Netzwerk verbundenen Schnittstellen müssen identisch eingestellt sein. Code od. Geschwindigkeitswandlung zwischen beiden LML ist nicht möglich.

* Flußkontrolle : Werden transparente Daten (hex 00 .. FF) übertragen, so muß als Flußkontrolle zu den Endgeräten Protokoll Hardware eingestellt werden und die Schnittstellen entsprechend bedient werden. Werden nur ASCII Zeichen übertragen so kann XON/XOFF eingestellt werden.

Verzögerungszeit ca 10ms

Hinweis zu Flußkontrolle: Die Handshakeleitungen (RTS/CTS) werden nur zu den Endgeräten hin verwendet und nicht 1:1 übertragen. Eine Verlängerung der Handshakeleitungen über das Netzwerk erfolgt nicht!!

XOIN/XOFF kann über das Netzwerk durchgereicht werden -> siehe Einstellungen

Konfiguration des Netzwerkes:

Ist kein Gateway und/oder Nameserver vorhanden bei Gateway 0.0.0.0 eintragen.

Bei Ausfall der Netzwerkverbindung werden im LML ca. 21 kByte Daten in internen Puffern gespeichert. Wird die Verbindung wieder hergestellt, werden die Daten sofort übertragen.

Beispiel: Konfigurieren der Geräte: Ein LML arbeitet als SERVER ein LML als CLIENT

Network		SERVER	CIIENT
Use the following IP configuration			
	IP Address: Subnet Mask: Default Gateway:	223.0.0.120 255.255.255.0 0.0.0.0	223.0.0.121 255.255.255.0 0.0.0.0
 Auto Nego 	otiate		
Protocol: RS232 Serial Settings	Baud Rate: Data Bits: Parity: Stop Bits: Flow Control: Stop Bits:	9600 8 none 1 XON/XOFF 1	9600 8 none 1 XON/XOFF 1
Pack Control Image: Second s			
Match 2 Byte Sequence: VES NO			
Connection Settin Connect Protocol	gs	TCP	
Connect Mode	Accept Incoming Active Connect	YES NO	YES Auto Start
	Local Port Remote Port Remote Host	7001 0	1001 7001 223.0.0.120

Sonstige Einstellungen: default Werte

OK

Einstellungen mit Applay Settings übernehmen

4.2. Datenumlenkung seriell <-> LAN



Anwendung: Seriell <-> LAN Umlenkung der seriellen Schnittstelle auf das LAN. Der LML arbeitet als SERVER oder CLIENT. Am entfernten Rechner ist ein Programm "Port Redirektor" das mit dem LML kommuniziert.

Port Redirector

Programm von der CD od. Downloadbereich laden.

In den meisten Fällen arbeitet die vorhandene Software ohne Probleme mit Port Redirector zusammen und es ist für den Anwender kein Unterschied zu erkennen. Probleme können auftreten, wenn ein Anwenderprogramm die Reaktionszeit des Endgerätes überwacht. Durch die LAN Verbindung ist eine Zeitverzögerung vorhanden.

Einstellungen am Programm Service Setup: IHost = IP Adresse LML-TC1 PCP Port Nr. = 10001

Port Settings Raw Mode Baudrate; Parity;Stop;Flow Control wie im LML eingestellt Port Nr. = 10001 Connect Mode = C0

Usergide siehe www.lantronix.com

Anhang 1: Schnittstellenbelegung RS232

9pol buchse (DÜE Belegung)

2 out 3 in	RxD D2 TxD D1	
8 out 6 out 1 out 7 in 5	CTS M2 DSR M1 DCD M5 RTS S2 GND	fest auf + 3V fest auf + 3V
4 -nc-	DTR S1	nicht belegt

Die RS232 Schnittstelle ist wie ein Modem belegt

Beispiel: Minimalleitung zum Anschluß eines PC mit Terminalemulation: LE79118

9pol Stift		9pol Buchse		
an LIVIL-ICI		an PC COMI (DEE)		
2 3 5	> < 	2 3 5	RXD TXD GND	
7	<	4	RTS(S2)	

Beispiel: Standardleitung zum Anschluß eines PC mit Terminalemulation LE78666

alle 9 Datenleitungen 1:1 verbunden.

Kabelplan:

Leiser Nr.	Endgerät		Stecker am Kabel zum Endgerät
LE79117 LE79118 LE78706 LE78666	HPLJ3 25pol. COM1 9pol. Minima COM1 Verlängeru COM2 25pol.	alkabel ng	25polStifte 9polBuchse 9polBuchse 25polStifte
LE79114	BKS-Server	V.24	9pol. Stifte
LE78705	Nullmodemkabel an DÜEI	V.24	9pol. Buchse

Produktnummern:

LML-TC1	Mini Terminalserver mit 1 * RS232
LML-TC3	Mini Terminalserver mit 1 * Centronics, 2 * RS232/V.11
LML-TC3-SP	Mini Terminalserver mit batteriegepufferten Speicher

Anhang 2: Technische Daten

Geräteschnittstellen :

-LAN: 10/100 BaseT / RJ45-Buchse

-seriell : 1 * V.24 9pol. Buchse 300 - 38 400 Bit/s; 7 - 8 Bit; mit|ohne Parity; XON/XOFF | RTS/CTS 3,3 V Signallevel

Speicher:

256 KB RAM 512 kB Flash Memory

```
Stromversorgung :
```

Steckernetzteil 6V/700mA (im Einsatz 6V/950mA;6V/1A;6V/1,6A)

```
Temperatur:
```

Büroumgebung (+10 bis +35 Grad C)

```
Abmessungen :
100 x 120 x 40 (BxTxH mm)
```

Gewicht : ca. 400g

Hinweise

Auslieferungszustand LML-TC1 Einstellungen mit DeviceInstaller/Configure Device/Advanced

Email Notification	Domain Name	kein Eintrag	
	Mail Server	0.0.0.0	
	Recipients	(Collection)	
	Triggers	(Collection)	
	Unit Name	kein Eint	rag
Host List	Host List	(Collectio	on)
	Retry Counter	3	
	Retry timeout	250	
OEM Configurabel	Pins - nicht änderr	n Hardware	e -
	Pin 1 CP0	CTS	HW Flow Control Out
	Pin 2 CP1	DCD	Modem Control Out
	Pin 3 CP2	DTR	Modem Control In
	User IO	ActiveHi	gh
XPort	CPU Performance	Standard	1

Anhang 3: Sicherheitshinweise

Dieses Gerät darf nur von dafür ausgebildetem Personal angeschlossen werden. Es kann in normaler Büroumgebung im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Dieses Gerät ist mit einem sicherheitsgeprüftem Steckernetzteil ausgerüstet und darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose angeschlossen werden.Die Wärmeabfuhr muß gewährleistet sein.Zur vollständigen Trennung von der Netzspannung, z.B. in Notfällen muß das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers spannungslos geschalten werden.

Defekte oder beschädigte Steckernetzteile dürfen nicht angeschlossen werden.

Achten Sie bei der Verlegung der Leitungen darauf, daß keine Personen darauf treten oder darüber stolpern können.

Konformitätserklärung

EMV-Richtlinie: 89/336/EEC

Wir: A.Leiser GmbH Ilmstraße 1 85579 Neubiberg

erklären hiermit in eigener Verantwortung, daß nachstehendes Gerät:

Geräteart: Mini-Terminalserver Typenbezeichnung: LML-TC n

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 55024/1998

EN 61000-4-2/3.1995/EN 61000-4-3/9.1995/EN 61000-4-4/3.1995 EN 61000-4-5/3.1995/EN 61000-4-6/7.1995/EN 61000-4-8/9.1995 EN 61000-4-11/8.1995

EN 61000-3-2 /EN 61000-3-3

EN 55022/1998

RoHS konform

A.Leiser GmbH Ilmstr. 1 85579 Neubiberg

Tel.: 089/ 60 60 92.0 FAX.:089/ 601 02 79

www.leisergmbh.de info@leisergmbh.de